

Instalación del retén principal posterior “unitarizado” NRE44574 en los motores John Deere.



Los repuestos actuales de retenes para cigüeñal para los motores John Deere serie 300 y 350 utilizan una pista integrada y se conocen como retenes de tipo “unitarizado” o “cassette”. Estos retenes se considerarán inutilizables si se han separado de sus pistas, y si eso sucede, se deberán desechar y reemplazar. Para asegurar la instalación correcta del retén ES NECESARIO utilizar la herramienta de instalación adecuada (JDE30040 o equivalente).

Asegúrese que la cubierta del retén y el cigüeñal estén limpios y sin muescas o rebabas. Durante la instalación, el retén no deberá entrar en contacto con ningún tipo de lubricación. Aplique una capa ligera de compuesto de retención (Loctite 609™ o equivalente) únicamente al borde guía de la brida del cigüeñal.

Asegure que el piloto del juego de herramientas esté colocado sobre el cigüeñal y asegúrese que la herramienta entre en contacto con la cara frontal del cigüeñal para que el retén quede oprimido a la profundidad apropiada.

Con la mano, empiece a trabajar cuidadosamente el retén sobre el piloto y la brida del cigüeñal con el lado abierto del retén hacia el motor. Instale el montador del retén y la arandela y apriete hasta que el montador llegue al fondo sobre el piloto.

Quite la herramienta de instalación y el piloto.

Para mayor información, favor de visitar nuestra página web relianceparts.com, o comuníquese a la línea de atención al cliente al (800) 776-3113.